

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

- Перемещение ткани вверх и вниз производится посредством **цепочки управления**.
Фиксация **полотна** происходит автоматически на любой высоте.
- Не допускается эксплуатация в помещениях с относительной влажностью более 70% и минусовой температурой.
- **Полотно и комплектующие** не должны подвергаться механическим воздействиям, попаданий грязи на **полотно** также следует избегать.
- Чистить поверхность **полотна** можно только методом сухой чистки, с помощью щетки с мягким ворсом или пылесоса.
- Регулировку **полотна** осуществлять плавно, без рывков.
- Пользователь не должен ремонтировать изделие самостоятельно.
- Пользоваться изделием следует только с установленными **ограничителями цепи**, в соответствии с крайним верхним и нижним положениями (техническая намотка ткани на трубу минимум 15см).
- **Короб и направляющие** можно чистить влажной тряпкой.