

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

- Поворот ламелей **полотна** происходит за счет вращения **прута управления**.
- Регулировка высоты полотна производится посредством **веревки управления**. Чтобы поднять или опустить полотно, **веревку управления** необходимо отодвинуть к центральной части жалюзи, это освободит **фиксатор веревки**, а затем ее можно поднимать или отпускать. Когда жалюзи поднимутся на необходимую высоту, **веревку** следует вернуть в исходное положение и отпустить. Данные действия рекомендуется осуществлять при горизонтальном расположении **ламелей**. **Полотно** фиксируется на любой требуемой высоте.
- Изделие может эксплуатироваться только в помещениях с относительной влажностью воздуха, не превышающей 70%.
- На **полотно** не должны оказываться какие-либо механические воздействия, потому что **ламели** легко гнутся.
- Протирка **полотна** возможна с использованием влажной тряпки, а чистку **карниза** - сухой.
- Клиент не должен ремонтировать изделие самостоятельно.