

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

- Вращение ламелей производится цепочкой управления, перемещение ламелей в сторону – веревкой. Сдвигать ламели необходимо только в раскрытом виде.
- Изделие может эксплуатироваться только в помещениях с относительной влажностью воздуха менее 70%.
- Необходимо предотвратить соприкосновение ламелей с любыми предметами, а также исключить какие-либо механические воздействия.
- Вращение и перемещение ламелей осуществлять плавно, без рывков.
- Пользователь не должен осуществлять ремонт своими руками.

Тканевые ламели можно очищать при помощи бытового пылесоса. Для некоторых материалов допустима стирка в щадящем режиме (уточните при оформлении покупки). Чтобы постирать жалюзи, необходимо снять ламели с карниза, отсоединить нижнюю цепочку, достать грузики из ткани. Далее следует скатать ламели в компактные скрутки, после чего погрузить их в мыльную воду. При этом для чистки ламелей нельзя использовать щетку. Через несколько минут необходимо ополоснуть ламели, установить их на карнизе, вставить грузики на место и соединить нижнюю цепочку. После этого изделию нужно время, чтобы высохнуть.

Карниз можно протирать тряпочкой, намоченной мыльной водой. После этого можно пройти сухой тряпкой, чтобы не осталось разводов.